

TECNOPRINT

ART. 2210S

<i>Istruzioni per l'uso</i>	<i>ITALIANO</i>
<i>Instructions for use</i>	<i>ENGLISH</i>
<i>Bedienungsanleitung</i>	<i>DEUTCH</i>

MX Y0003 REV1 - 14.01.2015

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Aprire la confezione ed estrarne tutto il contenuto.
 Seguire le istruzioni allegate con la stampante per caricare il rullo d'inchiostro ed il rotolo di etichette.

Connettere alla stampante il terminale Maschio del cavo seriale e all'autoclave il terminale Femmina.

Connettere il cavo di alimentazione ed accendere la stampante.

Premere tre volte il tasto "feed" per far avanzare le etichette allineando il lettore ottico integrato nella stampante.




Accendere l'autoclave e premere il pulsante "Setup".

Selezionare il menù: "Stampante Esterna" ed impostare il campo "TIPO" sul valore "Tracciabilità".

Selezionare la voce "Test di Stampa" la vostra stampante produrrà un'etichetta di prova.

Se la stampa va a buon fine, allora l'installazione è completata.

FORMATO ETICHETTA TRACCIABILITA'



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Open the package and get out the items.
Look at the printer's manual to setup the ink's ribbon and labels.


Plug-in the Male connector of the RS-232 cable into the printer and the female connector to the autoclave.
Plug-in the power cable and power on the printer.
Push three time the "feed" button to let the optical labels sensor to align.



Power on the autoclave and push the "Setup" button.
Select the item "External Printer" and enter into the sub-menu.
Set the "Kind" field to "Traceability".

Then select "Print Test" and the autoclave will start printing a predefined label.
If the print is right then the setup procedure has been completed.

LAYOUT OF THE TRACEABILITY LABEL



ANWEISUNGEN FÜR DIE INSTALLATION

Die Packung öffnen und den ganzen Inhalt ziehen. Befolgen Sie die dem Drucker beigelegten Anweisungen, um die Farbwalze und die Etikettrolle zu laden.

Verbinden Sie das Ende „Feder“ des Reimenkabels mit dem Drucker und das Ende „Nut“ mit dem Autoklav.

Verbinden Sie das Stromzufuhrkabel und schalten Sie den Drucker ein.

Dreimal drücken Sie die Taste „feed“, um die Etiketten vorwärts zu schieben und den im Drucker integrierten Klarschriftleser aufzureihen.



Schalten Sie das Autoklav ein und drücken Sie den Knopf „Setup“.

Wählen Sie das Menü „Außendrucker“ aus und gestalten Sie das Feld „Art“ auf die Funktion „Aufspürbarkeit“.

Wählen Sie das Stichwort „Probeabzug“ aus: Ihr Drucker wird ein Probeetikett produzieren.

Wenn der Druck gut gelingt, ist die Installation beendet.

FORMAT ETIKETT AUFSPÜRBARKEIT

The diagram shows a label with the following elements:

- Logo:** A stylized 'T' inside a circle.
- Brand Name:** TECNO-GAZ
- Barcode:** A standard 1D barcode with the alphanumeric string *AUR00W090001 000015* below it.
- Expiration Date:** 08/2009, accompanied by an hourglass icon.
- Cycle Information:** CYCLE 134 °C.

Callouts explain the components:

- Strichkode: Matrikel und Seriennummer Arbeitsablauf** (Barcode: Matrix and serial number of the work process)
- Fälligkeitstermin des sterilisierten Produktes** (Expiration date of the sterilized product)
- Typologie des Arbeitsablaufs** (Type of work process)

TECNO-GAZ S.p.A.

*Strada Cavalli N°4 • 43038
Sala Baganza • Parma • ITALIA
Tel. +39 0521 83.80
Fax. +39 0521 83.33.91*

*Via 8 Marzo N°4 • 42025
Corte Tegge • Reggio Emilia • ITALIA
Tel. +39 0522 94.29.96
Fax. +39 0522 94.47.98*

www.tecnogaz.com

I

Il presente manuale deve sempre accompagnare il prodotto, in adempimento alle Direttive Comunitarie Europee. TECNO-GAZ, si riserva il diritto di apporre modifiche al presente documento senza dare alcun pre-avviso. La ditta TECNO-GAZ si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta l'utilizzo o la divulgazione a terzi senza il proprio benestare.

EN

This manual must always be kept with the product, in complying with the Directives of European Community. TECNO-GAZ reserves the right to modify the enclosed document without notice. TECNO-GAZ reserves the property of the document and forbids others to use it or spread it without its approval.

D

Diese Anleitung muss dem Gerät in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft beigelegt werden. TECNO-GAZ behält sich dar Recht vor ohne Vorankündigung Änderungen in dieser Dokumentation vorzunehmen. Die Firma TECNO-GAZ ist Eigentümer der vorliegenden Dokumentation und verbietet die Nutzung von Dritten oder die Weitergabe an Dritte ohne entsprechende Genehmigung.